

MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO DA CE-100

INFORMAÇÕES GERAIS: Sistema de comunicação de emergência para locais de difíceis deslocamentos, possibilitando a comunicação direta entre dois ou mais pontos, mesmo na falta de energia elétrica. O usuário tem a possibilidade de solicitar socorro, retirando o fone do gancho e falando em um dos aparelhos de intercomunicação INTI2 que estão instalados nos pontos de ajuda, podendo também acionar uma sirene áudio visual. A central CE100 deve ser instalada em um local de circulação, guaritas, portarias e outros. Junto a central tem um intercomunicador INTI1 para atender os usuários dos INTI2.	
AUTONOMIA: Na falta de energia elétrica, conectada com uma bateria de 12V/7A dura mais de 10 dias funcionando.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tensão de alimentação: 110Vac/220Vac Tensão de carga: 13,8 Vcc Consumo: 40 mA
INSTALAÇÃO: A central deve ficar em lugar de circulação ou próxima a guarita, zeladoria, Hall e outros. Para medidas de segurança a fiação deve ser instalada longe da rede elétrica. Os aparelhos INTI2 colocados nos andares são ligados todos em uma rede paralela de preferência respeitando a polarização. Os mesmos devem ser fixados em uma altura de fácil acesso, pois pessoa idosas, cadeirantes, crianças e outros, necessitam acessá-los sem dificuldade. O INTI1 deve ser instalado próximo da central, ligando os fios 1(INTI1-), 2(INTI1+) e 3(CH). Depois de instalado o INTI1, deve-se retirar o STRAP(JUMPER) dentro do INTI1. Assim auxilia o trabalho. O mesmo retirado, quando o aparelho for se comunicar o áudio do alto-falante da central é cortado para evitar microfonia. A sirene áudio visual tem que estar acima da central e do INTI1, numa posição visível.	CONEXÕES REDE ELÉTRICA: 220v → 0v e 220v 110v → 0v e 110v INTI1: Aparelho próximo a central CH: Conectar fio ao parafuso 3 do INTI1 INTI2: Saída para a coluna (Ligados em paralelo) (-) VIS: Negativo da sirene áudio visual (+) VIS: Positivo da sirene áudio visual P2: Ajuste sirene áudio visual P1: Ajuste volume do alto falante Bateria: Possui fios com terminais para conectar a bateria de 12v / 7A, com as cores vermelho para positivo(+) e preto para o negativo(-) .
OPERAÇÃO: Quando o usuário retirar o intercomunicador INTI2 do gancho, a central CE100 abre o áudio do alto-falante transmitindo tudo o que ele falar e, ao mesmo tempo ele pode apertar o botão indicado com uma seta, para acionar a sirene áudio visual. Ao lado da central tem um intercomunicador INTI1 para quando o porteiro ou zelador ouvir a pessoa chamando pelo alto-falante e ou a sirene que está instalada próxima da central CE100, o mesmo pode conversar retirando o aparelho do gancho.	TERMOS DA GARANTIA: A garantia é de 12 meses a partir da nota. A garantia não cobre danos causados por efeitos da natureza tais como: Terremotos, enchentes, raios, etc., assim como quedas, batidas, mau uso do equipamento, incêndio e problemas com a rede de energia elétrica e ou má instalação por pessoas não qualificadas.
MANUTENÇÃO: Recomenda-se uma vez por ano examinar o estado da bateria.	CONTATO: INSTAGRAM ®: DILED.COM.BR SITE: WWW.DILED.COM.BR Tel./☎ : (11) 2476-4667

ILUSTRAÇÃO DAS CONEXÕES DA CE-100

